

取扱説明書

# AI LEDシリーズ

屋外用 昼光色 6000K 電球色 3000K

## ソーラーライトⅡ

電気代  
**¥0**

自動  
点灯・消灯  
タイマー不要

配線工事  
**不要**

防水  
**IP65**

簡単  
取付



幅 (mm)	300mm	600mm	1200mm
LED最大出力	5W	10W	20W
ソーラーパネル	5.5V 5W	5.5V 10W	5.5V 20W
リチウム電池	5200mAh	10400mAh	20800mAh
LEDセンサー	日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯		
LED寿命	50000時間		
寸法 (mm)	W300×H120×D60	W600×H120×D60	W1200×H120×D60
色温度	□兼用 3000K/6000K (手動切替スイッチ)	□3000K □6000K	□3000K □6000K
検品者			

**!** 必ず直射日光がソーラーパネルにあたる場所にて設置をお願いします。  
 直射日光を妨げる障害物などがある場所、または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。  
 製品本体及び取付金具等は1年に1度点検をお勧めいたします。劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

※1 日没時 30lux 以下の目安は薄暗くなった時となります。例えば 20lux 以下の場合には暗くなった時の目安です。  
 ※2 曇りまたは雨天の場合、満充電後約 60 時間点灯が可能です (12 時間 / 夜 × 5 日間 = 60 時間)

**製品・付属品の名称**      **設置後の動作手順**

■ 本体製品

■ 付属品

樹脂アンカー (3個) ※1200mmの場合 (4個)      固定用ビス (3本) ※1200mmの場合 (4本)

本体左サイドの ON/OFF スイッチを長押しし、点灯させます。点灯後はすぐにスイッチから指を離してください。

■ 日中の ON 状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するか確認できます。

**設置方法**

- 製品本体の固定用の穴に合わせて、設置面の3箇所に穴を開け、樹脂アンカーを挿入してください。
- A箇所の樹脂アンカーに固定用ビスを入れ、製品本体を引っ掛けます。B・C箇所に固定用ビスにて製品本体を固定します。適宜増し締めを行い、製品本体が確実に固定されたことを確認してください。
- レンズの保護フィルムを剥がしてください。

※1200mmの場合は付属品のアンカー・ビスは4本となり穴をA~Dの4箇所開け、4本の固定用ビスで設置してください。

**設置後の運用状態について**

直射日光の下ですと約8時間で満充電できます。(自動充電)

日没時、照度が 30lux 以下になったことを検知後自動点灯します。(照度 30lux 以下の目安は薄暗くなった時)

自動点灯から約5時間後、節電のために発光量が25%減となります。